





取扱説明書	つり手取扱説明書		
<p>1. 適用</p> <p>2. 注意事項</p> <p>(1)保管上の注意事項</p> <p>(2)使用上の注意事項</p> <p>(3)清掃上の注意事項</p> <p>3. 保証期間</p> <p>4. 推奨交換期間</p> <p>5. お願い事項</p> <p>6. その他</p>	<p>つり手およびつり手部材に適用します。</p> <p>①製品は、太陽光や温度により、変色、退色する場合がありますので、 長期間の製品保管時には、ポリ袋に入れた上、段ボールに 封をして光線を遮断し、高温状態での保管を避けて保管ください。 </p> <p>②製品は、吸水性があり、ダンボールに含まれる物質により、 変色する場合がありますので密封して保管ください。 </p> <p>③製品には強い衝撃を与えないで、丁寧にお取扱いください。</p> <p>①異常な使われ方の痕跡を発見された場合には、 安全上問題が無いかご確認ください。</p> <p>②外観上、「変色」・「ヒビ割れ」等がある場合は 直ちに使用を中止し、交換してください。</p> <p>①アルカリ性・酸性洗剤・有機溶剤・研磨剤は ご使用にならないでください。 「ヒビ割」または強度低下に繋がる場合があります。 この場合のクレームは保証出来かねますのでご了承ください。 製品の汚れは、水拭きで清掃してください。(ナイロンベルトは除く) 汚れが除去できない場合は、薄めた中性洗剤 (市販の家庭用中性洗剤の用法に沿って適切に薄めたもの)を ご使用して、必ず、水拭きをし、乾いた布で水分を 拭き取ってください。 その他の洗剤を用いる時は、あらかじめお問い合わせください。</p> <p>②汚れを放置する期間が長くなると除去しにくくなるので、 早めに処置してください。</p> <p>①原則納入後1年間無償交換</p> <p>①目安として8年、更に安全面を考慮し4年で交換を推奨します。</p> <p>①貴社が最終ユーザー様でない場合は、本取扱説明書を 最終ユーザー様にお届けくださいますようお願い致します。</p> <p>②想定外の問題が発生した場合、当事者間の協議で対策を 決定させて下さい。</p> <p>①本取扱説明書 及び 最新情報は、 当社ホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。</p>		
<p>作成:2016年11月10日</p> <p>改訂1:2017年6月26日</p> <p>手掛材質表記の廃止。</p> <p>1. 適用および、2. 注意事項の記載内容を一部修正。</p>	<p>承認</p> 	<p>審査</p> 	<p>作成</p> 