

## つり手取扱説明書

1. 適用
 

つり手およびつり手部材に適用します。
2. 注意事項
  - (1) 保管上の注意事項
    - ① 製品は、太陽光や温度により、変色、退色する場合がありますので、長期間の製品保管時には、ポリ袋に入れた上、段ボールに封をして光線を遮断し、高温状態での保管を避けて保管ください。
    - ② 製品は、吸水性があり、ダンボールに含まれる物質により、変色する場合がありますので密封して保管ください。
    - ③ 製品には強い衝撃を与えないで、丁寧にお取扱ください。
  - (2) 使用上の注意事項
    - ① 異常な使われ方の痕跡を発見された場合には、安全上問題が無いかご確認ください。
    - ② 外観上、「変色」・「ヒビ割れ」等がある場合は直ちに使用を中止し、交換してください。
  - (3) 清掃上の注意事項
    - ① **アルカリ性・酸性洗剤、有機溶剤、研磨剤はご使用にならないでください。**  
 「ヒビ割」または強度低下に繋がる場合があります。  
 この場合のクレームは保証出来かねますのでご了承ください。  
 製品の汚れは、水拭きで清掃してください。  
 (ナイロンベルトは除く)  
 汚れが除去できない場合は、薄めた中性洗剤  
 (市販の家庭用中性洗剤の用法に沿って適切に薄めたもの)を  
 ご使用して、必ず、水拭きをし、乾いた布で水分を拭き  
 取ってください。  
 その他の洗剤を用いる時は、あらかじめお問い合わせください。
    - ② 汚れを放置する期間が長くなると除去しにくくなるので、早めに処置してください。
3. 保証期間
  - ① 原則納入後 1 年間無償交換
4. 推奨交換期間
  - ① 目安として 8 年、更に安全面を考慮し 4 年で交換を推奨します。
5. お願い事項
  - ① 貴社が最終ユーザー様でない場合は、本取扱説明書を最終ユーザー様にお届けくださいますようお願い致します。
  - ② 想定外の問題が発生した場合、当事者間の協議で対策を決定させていただきます。
6. その他
  - ① 本取扱説明書 及び 最新情報は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。